

◆ Opties gesprekken

Dempen: Druk op om de stem te dempen.

Handsfree: Druk op om over te schakelen naar de handsfree luidspreker.

Nieuwe oproep: Druk op om een nieuwe oproep toe te voegen.

Een oproep beëindigen: Druk op om dit gesprek te beëindigen. Over-schakelen tussen SIM 1 en SIM 2 kaarten: Druk op op het startscherm, schuif vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden, kies om te bellen vanaf 'SIM 1 kaart', 'SIM 2 kaart' of 'Altijd vragen'.

◆ Dataverbinding en wifi inschakelen

Dataverbinding: In het hoofdmenu gaat u naar Instellingen, daarna SIM-management, 'Dataverbinding' en daar kiest u de service operator van de SIM-kaart. Om de dataverbinding uit te schakelen, kiest u 'off'.

Opmerking: Om de dataverbinding in te schakelen, moet u eerst een SIM-kaart plaatsen in de mobiele telefoon.

Wifi: In het hoofdmenu kiest u Instellingen, daarna wifi off/on om in te schakelen en te beginnen met scannen. Om uit te schakelen raakt u wifi off/on nogmaals aan.

◆ Bluetooth

In het hoofdmenu kiest u Instellingen, daarna Bluetooth om in te schakelen en te beginnen met scannen naar andere Bluetooth toestellen, raak nogmaals aan om het uit te schakelen. Als u de toelating geeft aan andere toestellen om uw mobiele telefoon te scannen, kies dan 'Niet zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen' om over te schakelen naar 'Zichtbaar voor alle Bluetooth toestellen in de buurt'.

◆ Aansluiten op de computer

Schakel de mobiele telefoon in, gebruik de (bijgeleverde) usb-kabel om de usb-poort van de mobiele telefoon aan te sluiten op de usb-poort van een computer, de interface van de usb-verbinding verschijnt automatisch op het scherm van de mobiele telefoon. Raak usb-opslag inschakelen' aan (afbeelding 1). De mobiele telefoon is nu verbonden met de computer en er kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de mobiele telefoon en de computer (eveneens een TF-kaart als er een geplaatst is). Om de verbinding te verbreken, raakt u usb-opslag uitschakelen' aan (afbeelding 2), en daarna koppelt u de usb-kabel los van de mobiele telefoon.



(Afbeelding 1)



(Afbeelding 2)

NL-5

Opmerking:

Als de mobiele telefoon verbonden is met een computer, dan kunnen er geen bestanden bekeken/afgespeeld/geopend worden op de mobiele telefoon.

◆ TF-kaartgleuf

Plaats een TF-kaart (niet bijgeleverd) in de sleuf voor TF-kaarten. In het hoofdmenu raakt u File Manager aan en daarna raakt u 'SD-kaart' aan om de inhoud van de kaart te bekijken.

Om gegevens uit te wisselen tussen de TF-kaart en de computer (en de mobiele telefoon), zie hierboven 'Aansluiten op de computer' voor meer details.

Opmerking:

Ondersteunt een TF-kaart tot 32 GB (niet bijgeleverd).

Let op:

De ingebouwde systeem- en applicatiesoftware van de mobiele telefoon neemt een bepaalde hoeveelheid geheugen van het interne geheugen in beslag en daardoor is het normaal dat het interne geheugen dat weergegeven wordt op de mobiele telefoon lager is dan het interne geheugen dat vermeld wordt in de specificaties hieronder.

Specificaties:

Network	3G WCDMA 900/2100MHz
	2G GSM 850/900/1800/1900MHz
CPU	MediaTek MTK6572 Dual Core
RAM	512MB
Intern geheugen	4GB (waarvan ongeveer 2.7GB al gebruikt wordt voor de ingebouwde systeem- en applicatiesoftware, waardoor er nog 1.3GB bruikbaar geheugen overblijft)
Extern geheugen	Ondersteunt een TF-kaart tot 32 GB (niet bijgeleverd).
Display	4 inch touch screen (resolution: 800x480 pixels)
Touchpaneel	Capacitive multi-touch screen
Muziek	MP3, APE, OGG, AAC
Video	3GP, AVI, MOV, MP4
Spraakopname	3GPP

NL-6

Camera	Voorzijde 0,3 MP, Achterkant 2 MP met flash
Video Recorder	3GP
WiFi	802.11b/g/n
FM radio	87.5-108MHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	2.0
Besturingssysteem	Android 4.4.2
Batterijtype	1650mAh oplaadbare lithium-ion batterij

Wanneer het product buiten dienst is, gelieve het dan in een containerpark bij u in de buurt af te geven. Men beschikt daar over de nodige installaties.

Neem contact op met uw gemeente om het adres en de openingstijden van het dichtstbijzijnde containerpark te kennen.



NL-7