

HardReset.info:

ACER A1-810 Iconia Tab

Hoe **in de fabrieksinstellingen** ACER A1-810 Iconia Tab te resetten ? Hoe kan ik **alle gegevens wissen** in ACER A1-810 Iconia Tab? Hoe **om te gaan met het schermvergrendeling** in ACER A1-810 Iconia Tab? Hoe **herstel ik standaardwaarden** in ACER A1-810 Iconia Tab?

In de volgende zelfstudie worden alle methoden voor het opnieuw instellen van ACER A1-810 Iconia Tab weergegeven. Bekijk hoe u [Hard Reset](#) kunt uitvoeren met hardwaretoetsen en Android 4.2 Jelly Bean instellingen. Als gevolg hiervan is uw ACER A1-810 Iconia Tab nieuw en zullen uw MTK 8125-kernen sneller werken.

De eerste methode:

1. Schakel eerst het apparaat in door op de **aan/uit-knop** te drukken.



2. Houd in de volgende stap de **Volume Up-toets** een tijdje ingedrukt.




3. Terwijl u de **knop Volume-omhoog** nog steeds ingedrukt houdt, houdt u de **Poweraan/uit-toets** 3 seconden ingedrukt en houdt u deze vervolgens los. Blijf de

knop Volume-omhoog ingedrukt houden.




4. Zodra het scherm van de tablet wordt ingeschakeld, stopt u met de knoppen

5. Kies in het menu "**Wipegegevens/Factory Reset**" met behulp van **Volumeknoppen** om te scrollen en **Aan/uit-knop** om opties te selecteren.



6. Tik op '**ja**' om de bewerking te bevestigen als u zeker weet dat u al uw gegevens wilt wissen.

7. Gebruik de Aan/uit-knop om optie "systeem nu opnieuw opstarten" te accepteren.



8. Goed gedaan! De harde reset is zojuist uitgevoerd.